

Sistema INFRA-ACCOUNTING e INFRAREACH

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <i>File</i> INFR_ ACC_ REACH_ giugno 2013_ Rev 0_ draft | <i>Archiviazione</i> B.M.OF | <i>Data di emissione</i> Giugno 2013 | <i>Revis.</i> 0 | <i>Note - Cod. Doc.</i> COLC13002 | <i>pag.</i> 1/14 |
| Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati | | | | | |

Sistema INFRA-ACCOUNTING REACH

| NMU | Note | Una Tantum (Euro) | Can.annuo nol. 6 anni (Euro) | Can.annuo nol. 3 anni (Euro) | Prezzo Vendita (Euro) |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| SISTEMA INFRA-ACCOUNTING | | | | | |
| Unità' Base | | | | | |
| Elementi hardware | | | | | |
| 714402 | InfraNode i-Crypt Plus | (66) | 146,76 | 214,42 | 436,00 |
| 714353 | InfraRAS Crypt centrale per raccolta dati via MODEM/LAN | (67) | 365,88 | 534,59 | 1.087,00 |
| 714352 | InfraGate Firewall | (68) | 1.019,22 | 1.489,17 | 3.028,00 |
| 714354 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 16 A.U. | (69 62) | 288,00 | 292,51 | 869,00 |
| 714355 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 32 A.U. | (70 62) | 288,00 | 323,81 | 962,00 |
| 714356 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 64 A.U. | (71 62) | 300,00 | 423,44 | 1.258,00 |
| 714357 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 128 A.U. | (72 62) | 300,00 | 491,44 | 1.460,00 |
| 714358 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 300 A.U. | (73 62) | 350,00 | 538,22 | 1.599,00 |
| 714371 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 2.000 A.U. | (74 62) | 425,00 | 658,39 | 1.956,00 |
| 714372 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 5.000 A.U. | (75 62) | 563,00 | 1.253,84 | 3.725,00 |
| 714373 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA locale 10.000 A.U. | (76 62) | 750,00 | 2.350,81 | 6.984,00 |
| 714374 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA remota 32 A.U. | (77 62) | 300,00 | 397,19 | 1.180,00 |
| 714375 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA remota 128 A.U. | (78 62) | 300,00 | 512,31 | 1.522,00 |
| 714376 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA remota 300 A.U. | (79 62) | 350,00 | 658,39 | 1.956,00 |
| 714377 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA remota 2.000 A.U. | (80 62) | 425,00 | 846,21 | 2.514,00 |
| 714378 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA remota 5.000 A.U. | (81 62) | 563,00 | 1.671,89 | 4.967,00 |
| 714379 | InfraNode PLUS MdM con Lic. DA remota 10.000 A.U. | (82 62) | 750,00 | 2.821,04 | 8.381,00 |
| 714380 | InfraNode PLUS MdM con Lic. RAM remota 32 A.U. | (83) | 300,00 | 282,41 | 839,00 |
| 714381 | InfraNode PLUS MdM con Lic. RAM remota 128 A.U. | (84) | 300,00 | 418,06 | 1.242,00 |
| 714382 | InfraNode PLUS MdM con Lic. RAM remota 300 A.U. | (85) | 350,00 | 480,66 | 1.428,00 |
| 714383 | InfraNode PLUS MdM con Lic. RAM remota 2.000 A.U. | (86) | 425,00 | 731,43 | 2.173,00 |
| 714384 | InfraNode PLUS MdM con Lic. RAM remota 5.000 A.U. | (87) | 563,00 | 1.462,86 | 4.346,00 |
| 714385 | InfraNode PLUS MdM con Lic. AC remota 32 A.U. | (88) | 300,00 | 261,20 | 776,00 |
| 714386 | InfraNode PLUS MdM con Lic. AC remota 128 A.U. | (89) | 300,00 | 323,81 | 962,00 |
| 714387 | InfraNode PLUS MdM con Lic. AC remota 300 A.U. | (90) | 350,00 | 460,13 | 1.367,00 |
| 714388 | InfraNode PLUS MdM con Lic. AC remota 2.000 A.U. | (91) | 425,00 | 731,43 | 2.173,00 |
| 714389 | InfraNode PLUS MdM con Lic. AC remota 5.000 A.U. | (92) | 563,00 | 1.462,86 | 4.346,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| File INFR_ ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 2/14 |
| Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati | | | | | |

Sistema INFRA-ACCOUNTING REACH

| NMU | Note | Una Tantum (Euro) | Can.annuo nol. 6 anni (Euro) | Can.annuo nol. 3 anni (Euro) | Prezzo Vendita (Euro) |
|--|---------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Licenze applicativi software | | | | | |
| 977815 Licenza InfraSERVER 8 Nodi | (93) | 425,00 | 548,99 | 802,13 | 1.631,00 |
| 977816 Licenza InfraSERVER 16 Nodi | (94) | 425,00 | 903,77 | 1.320,48 | 2.685,00 |
| 977817 Licenza InfraSERVER 32 Nodi | (95) | 500,00 | 1.358,52 | 1.984,90 | 4.036,00 |
| 977818 Licenza InfraSERVER 200 Nodi | (96) | 1.125,00 | 5.171,86 | 7.556,51 | 15.365,00 |
| 977820 Licenza InfraSERVER 8 Nodi - Upgrade | (97) | 425,00 | 548,99 | 802,13 | 1.631,00 |
| 977821 Licenza InfraSERVER 16 Nodi - Upgrade | (98) | 425,00 | 903,77 | 1.320,48 | 2.685,00 |
| 977822 Licenza InfraSERVER 32 Nodi - Upgrade | (99) | 500,00 | 1.358,52 | 1.984,90 | 4.036,00 |
| 977823 Licenza InfraSERVER 200 Nodi - Upgrade | (100) | 1.125,00 | 5.171,86 | 7.556,51 | 15.365,00 |
| 942308 Licenza InfraWinTax 2.000 a.u. | (33 62) | 292,50 | 573,23 | 837,54 | 1.703,00 |
| 942309 Licenza InfraWinTax 5.000 a.u. | (34 62) | 408,75 | 1.167,67 | 1.706,05 | 3.469,00 |
| 942310 Licenza InfraWinTax 10.000 a.u. | (35 62) | 526,25 | 2.027,34 | 2.962,11 | 6.023,00 |
| 942311 Licenza InfraWinTax 1.000 a.u. - Upgrade | (36 62) | 233,75 | 328,19 | 479,51 | 975,00 |
| 942312 Licenza WebTax 500 a.u. | (37 62) | 351,25 | 368,58 | 538,52 | 1.095,00 |
| 942313 Licenza WebTax 2.000 a.u. | (38 62) | 585,00 | 1.187,52 | 1.735,07 | 3.528,00 |
| 942314 Licenza WebTax 5.000 a.u. | (39 62) | 935,00 | 2.457,18 | 3.590,14 | 7.300,00 |
| 942315 Licenza WebTax 10.000 a.u. | (40 62) | 1.052,50 | 4.463,65 | 6.521,76 | 13.261,00 |
| 942316 Licenza WebTax 500 a.u. - Upgrade | (41 62) | 351,25 | 368,58 | 538,52 | 1.095,00 |
| 942317 Licenza WebTax 2.000 a.u. - Upgrade | (42 62) | 585,00 | 1.187,52 | 1.735,07 | 3.528,00 |
| 942319 Licenza WebTax 5.000 a.u. - Upgrade | (43 62) | 935,00 | 2.457,18 | 3.590,14 | 7.300,00 |
| 942320 Licenza WebTax 10.000 a.u. - Upgrade | (44 62) | 1.052,50 | 4.463,65 | 6.521,76 | 13.261,00 |
| 942321 Licenza WebTax 5 utenti WEB - Upgrade | (45) | 311,25 | 470,90 | 688,03 | 1.399,00 |
| 942322 Licenza WebTax 10 utenti WEB - Upgrade | (46) | 351,25 | 675,89 | 987,53 | 2.008,00 |
| 942323 Licenza WebTax 30 utenti WEB - Upgrade | (47) | 526,25 | 1.187,52 | 1.735,07 | 3.528,00 |
| 942324 Licenza WebTax 50 utenti WEB - Upgrade | (48) | 585,00 | 1.965,41 | 2.871,62 | 5.839,00 |
| 942325 Licenza WebTax 100 utenti WEB - Upgrade | (49) | 1.052,50 | 3.317,19 | 4.846,69 | 9.855,00 |
| Licenza Traffic Analysis per WEBTAX - si aggiunge a lic.WebTax base | | | | | |
| 977824 Licenza Traffic Analysis per WEBTAX per 2.000 au - Upgrade | (101) | 75,00 | 386,75 | 565,08 | 1.149,00 |
| 977825 Licenza Traffic Analysis per WEBTAX per 5.000 au - Upgrade | (102) | 112,50 | 773,51 | 1.130,16 | 2.298,00 |
| 977826 Licenza Traffic Analysis per WEBTAX per 10.000 au - Upgrade | (103) | 150,00 | 1.400,26 | 2.045,89 | 4.160,00 |
| Licenza Data Mining per WEBTAX - si aggiunge a lic.WebTax base | | | | | |
| 977828 Licenza Data Mining per WEBTAX per 2.000 au - Upgrade | (104) | 75,00 | 522,40 | 763,27 | 1.552,00 |
| 977829 Licenza Data Mining per WEBTAX per 5.000 au - Upgrade | (105) | 112,50 | 1.139,05 | 1.664,25 | 3.384,00 |
| 977830 Licenza Data Mining per WEBTAX per 10.000 au - Upgrade | (106) | 150,00 | 1.985,27 | 2.900,64 | 5.898,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| File INFR_ ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 3/14 |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

Sistema INFRA-ACCOUNTING REACH

| NMU | Note | Una Tantum (Euro) | Can.annuo nol. 6 anni (Euro) | Can.annuo nol. 3 anni (Euro) | Prezzo Vendita (Euro) |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Licenza Exemption Alarming per WEBTAX - si aggiunge a lic.WebTax base | | | | | |
| 977831 | Licenza Exemption Alarming per WEBTAX per 2.000 au - Upgrade (107) | 75,00 | 313,71 | 458,36 | 932,00 |
| 977832 | Licenza Exemption Alarming per WEBTAX per 5.000 au - Upgrade (108) | 112,50 | 721,33 | 1.053,93 | 2.143,00 |
| 977833 | Licenza Exemption Alarming per WEBTAX per 10.000 au - Upgrade (109) | 150,00 | 1.671,89 | 2.442,77 | 4.967,00 |
| WEBNMS: Licenze Sw. per GEST. ALLARMI | | | | | |
| 977834 | Licenza Remote Alarm Module per 8 nodi (110) | 425,00 | 1.044,81 | 1.526,55 | 3.104,00 |
| 977836 | Licenza Remote Alarm Module per 16 nodi (111) | 425,00 | 1.358,52 | 1.984,90 | 4.036,00 |
| 977837 | Licenza Remote Alarm Module per 32 nodi (112) | 500,00 | 1.619,72 | 2.366,54 | 4.812,00 |
| 977838 | Licenza Remote Alarm Module per 200 nodi (113) | 1.125,00 | 6.477,87 | 9.464,69 | 19.245,00 |
| 977839 | Licenza WEBNMS per 2.000 au (114) | 250,00 | 1.123,57 | 1.641,63 | 3.338,00 |
| 977840 | Licenza WEBNMS per 5.000 au (115) | 375,00 | 2.455,50 | 3.587,68 | 7.295,00 |
| 977841 | Licenza WEBNMS per 10.000 au (116) | 625,00 | 4.806,31 | 7.022,41 | 14.279,00 |
| Controllo Accessi | | | | | |
| 977842 | Licenza AC per 8 nodi - si aggiunge a licenza RAM (117) | 425,00 | 601,17 | 878,35 | 1.786,00 |
| 977844 | Licenza AC per 16 nodi - si aggiunge a licenza RAM (118) | 425,00 | 1.149,49 | 1.679,50 | 3.415,00 |
| 977845 | Licenza AC per 32 nodi - si aggiunge a licenza RAM (119) | 500,00 | 2.194,30 | 3.206,04 | 6.519,00 |
| 977846 | Licenza AC per 200 nodi - si aggiunge a licenza RAM (120) | 1.125,00 | 4.701,63 | 6.869,46 | 13.968,00 |
| Accessori | | | | | |
| 942327 | Personalizzazione tabelle di tariffazione (50) | 262,50 | | | |
| 942329 | Istruzione sistemistica 1 giornata (6 ore) (52) | 1.017,50 | | | |
| 942330 | Istruzione sistemistica 1 settimana (6 ore al giorno) (53) | 3.635,00 | | | |
| Elementi opzionali InfraNode | | | | | |
| 942331 | Licenza InfraPC per nr.°1 PC/Server (54) | 218,75 | 99,63 | 145,57 | 296,00 |
| 942332 | Licenza InfraPC per nr.°1 PC/Server aggiuntivo (55) | 25,00 | 19,52 | 28,52 | 58,00 |
| 942333 | Abilitazione porta seriale aggiuntiva (56) | 25,00 | 39,05 | 57,05 | 116,00 |
| 700584 | Modulo memoria InfraNode da 7.000 ticket (57) | 175,00 | 138,68 | 202,62 | 412,00 |
| 700585 | Modulo memoria InfraNode da 14.000 ticket (58) | 175,00 | 210,71 | 307,87 | 626,00 |
| 700586 | Modulo memoria InfraNode da 20.000 ticket (59) | 175,00 | 364,20 | 532,13 | 1.082,00 |

SISTEMA INFRA-REACH
Unità Base
SDASOFT04

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|--------|----------|
| 714390 | InfraNode PLUS 4S2E-MdM AC-RAM fino a nr.°300 a.u. (121 - 61) | | 375,98 | 549,34 | 1.117,00 |
| 714391 | InfraNode PLUS 4S2E-MdM AC-RAM oltre nr.°300 a.u. (122 - 61) | | 438,93 | 641,31 | 1.304,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 4/14 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

NOTE SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE ADDEBITI INFRA REACH ed INFRAACCOUNTING

- (33) Comprende software per la documentazione addebiti WinTax per reti di SCP su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 2.000 derivati.

Richiede l'installazione della licenza InfraNDTM dimensionata in base al numero di InfraNode/InfraRAS/InfraGate presenti nella rete di SCP.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (34) Comprende software per la documentazione addebiti WinTax per reti di SCP su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 5.000 derivati.

Richiede l'installazione della licenza InfraNDTM dimensionata in base al numero di InfraNode/InfraRAS/InfraGate presenti nella rete di SCP.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (35) Comprende software per la documentazione addebiti WinTax per reti di SCP su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 10.000 derivati.

Richiede l'installazione della licenza InfraNDTM dimensionata in base al numero di InfraNode/InfraRAS/InfraGate presenti nella rete di SCP.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (36) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione InfraWinTax già attivata aumentando di 1.000 il numero degli attacchi utente gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software WinTax presso il Centro di Gestione, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (37) Comprende software per la documentazione addebiti via WebTax su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 500 derivati con accesso simultaneo di al massimo nr.°1 utente WEB.

- (38) Comprende software per la documentazione addebiti via WebTax su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 2.000 derivati con accesso simultaneo di al massimo nr.°1 utente WEB.

- (39) Comprende software per la documentazione addebiti via WebTax su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 5.000 derivati con accesso simultaneo di al massimo nr.°1 utente WEB.

- (40) Comprende software per la documentazione addebiti via WebTax su CD-ROM e chiave hardware USB predisposta per la gestione di un massimo di 10.000 derivati con accesso simultaneo di al massimo nr.°1 utente WEB.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (41) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già attivata aumentando di 500 il numero degli attacchi utente gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software WebTax, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (42) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già attivata aumentando di 2.000 il numero degli attacchi utente gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software WebTax, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa.

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 5/14 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (43) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già attivata aumentando di 5.000 il numero degli attacchi utente gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software WebTax, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (44) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già attivata aumentando di 10.000 il numero degli attacchi utente gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software WebTax, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (45) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già esistente incrementando la gestione degli utenti WEB, simultaneamente connessi al sistema, di nr.°5 unità.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (46) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già esistente incrementando la gestione degli utenti WEB, simultaneamente connessi al sistema, di nr.°10 unità.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (47) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già esistente incrementando la gestione degli utenti WEB, simultaneamente connessi al sistema, di nr.°30 unità.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (48) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già esistente incrementando la gestione degli utenti WEB, simultaneamente connessi al sistema, di nr.°50 unità.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (49) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di un'installazione WebTax già esistente incrementando la gestione degli utenti WEB, simultaneamente connessi al sistema, di nr.°100 unità.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (50) Può essere richiesta per il caricamento nel sistema di documentazione addebiti delle matrici di tassazione personalizzate o di uno o più carrier (fino ad un massimo di quattro) sulla base delle indicazioni fornite dal cliente finale.

Questa personalizzazione deve essere svolta contestualmente all'installazione ed è un'attività effettuata una volta sola; eventuali variazioni successive non sono comprese nel costo di questa personalizzazione e potranno essere ordinate successivamente dal listino ampliamenti.

Le informazioni necessarie alla realizzazione delle tabelle dovranno essere complete e fornite con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data d'installazione.

Questa voce può essere ordinata solo nel caso di prima fornitura, se il sistema è già installato utilizzare l'analoga voce dal listino ampliamenti.

- (52) Comprende 6 ore di istruzione e/o consulenza sistemistica per l'utente volta al fine di progettare sistemi complessi di documentazione, configurare correttamente il prodotto di statistica con particolare riferimento a reti complesse. Questa attività verrà svolta direttamente da un progettista InCypher S.A.
- (53) Comprende 6 ore di istruzione e/o consulenza sistemistica per 5 giorni lavorativi consecutivi volta al fine di progettare sistemi complessi di documentazione, configurare correttamente il prodotto di statistica con particolare riferimento a reti complesse.

| File | Archiviazione | Data di emissione | Revis. | Note - Cod. Doc. | pag. |
|---|---------------|-------------------|--------|------------------|------|
| INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | B.M.OF | Giugno 2013 | 0 | COLC13002 | 6/14 |

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

È particolarmente rivolta ad affrontare le problematiche connesse alla corretta gestione di una rete di SCP, la manutenzione dei server, la configurazione dei sistemi.

Quest'attività verrà svolta direttamente da un progettista InCypher S.A.

- (54) Comprende l'applicativo software InfraPC su CD-ROM e codice di abilitazione per attivare sull'InfraNode la possibilità di effettuare telediagnosi sul PC in cui è installato l'applicativo per la documentazione addebiti. L'accesso in telediagnosi al PC viene ottenuto utilizzando il modem dell'InfraNode; da parte dell'operatore che si connette da remoto è richiesta l'autenticazione RSA a 1024 bit, crittazione della sessione con schema SSL a 128 bit; l'applicativo InfraPC supporta la gestione della sicurezza secondo lo standard di Microsoft Windows NT e Windows 2000.
- (55) Comprende codice di abilitazione per attivare sull'InfraNode la possibilità di effettuare telediagnosi sul un ulteriore PC presente sulla stessa rete LAN in cui è installato l'InfraNode ed il PC per la documentazione addebiti. L'accesso in telediagnosi ai PC viene ottenuto utilizzando il modem dell'InfraNode; da parte dell'operatore che si connette da remoto è richiesta l'autenticazione RSA a 1024 bit, crittazione della sessione con schema SSL a 128 bit; l'applicativo InfraPC supporta la gestione della sicurezza secondo lo standard di Microsoft Windows NT e Windows 2000.
- (56) Comprende codice di abilitazione che permette di attivare l'hardware di una delle porte seriali di un InfraNode. La porta seriale, una volta attivata, potrà essere utilizzata per scopi di telediagnosi di apparati seriali, per funzionalità di acquisizione allarmi o altre funzioni avanzate, previo caricamento di una o più licenze relative alle prestazioni che si desidera attivare.
- (57) Comprende modulo di espansione della memoria RAM dell'InfraNode. Consente di incrementare di un valore 7.000 il numero dei Call Data Record memorizzabili prima della saturazione del buffer.
- (58) Comprende modulo di espansione della memoria RAM dell'InfraNode. Consente di incrementare di un valore 14.000 il numero dei Call Data Record memorizzabili prima della saturazione del buffer.
- (59) Comprende modulo di espansione della memoria RAM dell'InfraNode. Consente di incrementare di un valore 20.000 il numero dei Call Data Record memorizzabili prima della saturazione del buffer.
- (60) Per l'installazione del dispositivo InfraNode Plus 4S2E, InfraRAS crypt e InfraGate Firewall è obbligatorio prevedere una derivazione completa a quattro fili (codici 10.55.100 e 10.55.110 relativi alla sezione Fornitura e Posa in Opera Rete di Distribuzione Interna).
- (61) Per l'installazione dei dispositivi InfraNode Plus 4S2E MdM è obbligatorio inserire una derivazione completa a sei fili (per il corrispettivo "UNA TANTUM" considerare quanto previsto nella sezione derivati "Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione interna "ACCACC*09").

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 7/14 |
| Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati | | | | | |

- (62) Il nodo centrale sul quale convergono tutte le trasmissioni degli archivi delle chiamate deve essere corredato di un PC, ed una licenza InfraWinTax o WebTax (dimensionata in maniera appropriata in base al numero totale di derivati complessivamente presenti nella rete di SCP).

La trasmissione può avvenire via LAN o via modem, ma sempre con protocollo TCP/IP con autenticazione basata su RSA a 1024 bit e crittazione dinamica dei dati trasmessi.

Nel caso di trasmissione via modem è necessario prevedere un dispositivo InfraRAS crypt.

In casi particolari può essere necessario l'uso di un dispositivo InfraGate Firewall per la gestione di problematiche legate alla interconnessione sicura tra reti private (LAN) e reti pubbliche (WAN, Intranet, Internet).

- (66) Comprende dispositivo InfraNode I-CRYPT PLUS (dotato di nr.°1 porte seriali e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s abilitate) per la connettività e crittazione abilitabile alla bufferizzazione, CD con SW comprendente utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, alimentatore da muro, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via porta Ethernet, nota di istruzione per l'installazione.
- (67) Comprende dispositivo InfraRAS Crypt (dotato di 2 porta Ethernet 10/100 Mbit/s e di modem analogico a 56 Kbit/s abilitati), CD-ROM con software InfraNode Installer in ambiente Windows, cavo di alimentazione, cavetto telefonico, cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (68) Comprende dispositivo InfraGate Firewall (dotato di nr.°2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s e di modem analogico a 56 Kbit/s abilitati), CD-ROM con software InfraNode Installer in ambiente Windows, cavo di alimentazione, cavetto telefonico, cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (69) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 16 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (70) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 32 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (71) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 64 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (72) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 128 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (73) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 300 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (74) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 8/14 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|

2.000 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.

- (75) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 5.000 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (76) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Locale (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 10.000 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (77) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 32 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (78) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 128 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (79) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 300 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (80) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 2.000 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (81) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 5.000 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (82) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato alla documentazione addebiti locale per SCP fino a 10.000 derivati, CD-ROM con software WINTAX in ambiente WINDOWS, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (83) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per monitorare gli allarmi creati dalle centrali telefoniche fino a un numero massimo di 32 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.

| File | Archiviazione | Data di emissione | Revis. | Note - Cod. Doc. | pag. |
|--|---------------|-------------------|--------|------------------|------|
| INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | B.M.OF | Giugno 2013 | 0 | COLC13002 | 9/14 |
| Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati | | | | | |

- (84) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per monitorare gli allarmi, creati dalle centrali telefoniche fino a un numero massimo di 128 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (85) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per monitorare gli allarmi, creati dalle centrali telefoniche fino a un numero massimo di 300 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (86) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per monitorare gli allarmi, creati dalle centrali telefoniche fino a un numero massimo di 2.000 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (87) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per monitorare gli allarmi, creati dalle centrali telefoniche fino a un numero massimo di 5.000 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (88) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per attivare la funzionalità di virtual COM per remotizzare l'accesso in telediagnosi per un numero massimo di 32 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (89) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per attivare la funzionalità di virtual COM per remotizzare l'accesso in telediagnosi per un numero massimo di 128 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (90) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per attivare la funzionalità di virtual COM per remotizzare l'accesso in telediagnosi per un numero massimo di 300 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (91) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per attivare la funzionalità di virtual COM per remotizzare l'accesso in telediagnosi per un numero massimo di 2.000 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.
- (92) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus Remota (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s, di cui una abilitata) abilitato per attivare la funzionalità di virtual COM per remotizzare l'accesso in telediagnosi per un numero massimo di 5.000 derivati, utility InfraNode Installer, manuale in linea di aiuto, cavo di alimentazione, cavo per collegamento al centralino (a cura dell'installatore), cavo per collegamento al PC via USB per configurazione, nota di istruzione per l'installazione.

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 10/14 |
| Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati | | | | | |

- (93) Comprende licenza software di gestione InfraServer per dispositivi InfraNode collegati su rete di SCP e chiave hardware USB predisposta per la gestione di una rete con un massimo di 8 InfraNodi/InfraRAS/InfraGate. L'applicativo va installato su un PC presso il Centro di Gestione, insieme alla licenza InfraWinTAX o WebTax.
- (94) Comprende licenza software di gestione InfraServer per dispositivi InfraNode collegati su rete di SCP e chiave hardware USB predisposta per la gestione di una rete con un massimo di 16 InfraNodi/InfraRAS/InfraGate. L'applicativo va installato su un PC presso il Centro di Gestione, insieme alla licenza InfraWinTAX o WebTax.
- (95) Comprende licenza software di gestione InfraServer per dispositivi InfraNode collegati su rete di SCP e chiave hardware USB predisposta per la gestione di una rete con un massimo di 32 InfraNodi/InfraRAS/InfraGate. L'applicativo va installato su un PC presso il Centro di Gestione, insieme alla licenza InfraWinTAX o WebTax.
- (96) Comprende licenza software di gestione InfraServer per dispositivi InfraNode collegati su rete di SCP e chiave hardware USB predisposta per la gestione di una rete con un massimo di 200 InfraNodi/InfraRAS/InfraGate. L'applicativo va installato su un PC presso il Centro di Gestione, insieme alla licenza InfraWinTAX o WebTax.
- (97) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di una installazione InfraServer già attiva aumentando di 8 il numero totale di InfraNodi/InfraRAS/InfraGate gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software InfraServer presso il Centro di Gestione, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa. Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.
- (98) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di una installazione InfraServer già attiva aumentando di 16 il numero totale di InfraNodi/InfraRAS/InfraGate gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software InfraServer presso il Centro di Gestione, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa. Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.
- (99) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di una installazione InfraServer già attiva aumentando di 32 il numero totale di InfraNodi/InfraRAS/InfraGate gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software InfraServer presso il Centro di Gestione, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa. Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.
- (100) Comprende chiave hardware USB predisposta per l'upgrade di una installazione InfraServer già attiva aumentando di 200 il numero totale di InfraNodi/InfraRAS/InfraGate gestibili. La chiave hardware va collegata al PC in cui è installato il software InfraServer presso il Centro di Gestione, terminato l'upgrade la chiave può anche essere rimossa. Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.
- (101) La licenza WebTax – Traffic Analysis predisposta per l'upgrade che consente di abilitare nell'applicazione WebTax una serie di funzionalità statistiche specifiche per le misure di traffico su PABX. Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un'installazione WebTax già esistente assicurandosi che il numero di 2.000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (102) La licenza WebTax – Traffic Analysis predisposta per l'upgrade che consente di abilitare nell'applicazione WebTax una serie di funzionalità statistiche specifiche per le misure di traffico su PABX. Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un'installazione WebTax già esistente assicurandosi che il numero di 5.000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (103) La licenza WebTax – Traffic Analysis predisposta per l'upgrade che consente di abilitare nell'applicazione WebTax una serie di funzionalità statistiche specifiche per le misure di traffico su PABX. Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un'installazione WebTax già esistente assicurandosi che il numero di 10.000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 11/14 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|

- (104) La licenza WebTax – Data Mining predisposta per l’upgrade che consente di abilitare nell’applicazione WebTax una serie di funzionalità statistiche specifiche per lo screening automatico della configurazione dei PABX e per l’individuazione automatizzata di abusi di traffico.

Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un’installazione WebTax già esistente assicurandosi che il numero di 2.000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze.

Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (105) La licenza WebTax – Data Mining predisposta per l’upgrade che consente di abilitare nell’applicazione WebTax una serie di funzionalità statistiche specifiche per lo screening automatico della configurazione dei PABX e per l’individuazione automatizzata di abusi di traffico.

Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un’installazione WebTax già esistente assicurandosi che il numero di 5.000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze.

Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (106) La licenza WebTax – Data Mining predisposta per l’upgrade che consente di abilitare nell’applicazione WebTax una serie di funzionalità statistiche specifiche per lo screening automatico della configurazione dei PABX e per l’individuazione automatizzata di abusi di traffico.

Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un’installazione WebTax già esistente assicurandosi che il numero di 10.000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze.

Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (107) Licenza WebTax Exception Alarming predisposta per l’upgrade che consente di abilitare nell’applicazione WebTax una serie di funzionalità per l’invio di mail al verificarsi di abusi di traffico telefonico, secondo soglie impostabili dall’utente. Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un’installazione WebTax già esistente, assicurandosi che il numero di 2000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze. Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga di almeno nr. 2 porte USB libere.

- (108) Licenza WebTax Exception Alarming predisposta per l’upgrade che consente di abilitare nell’applicazione WebTax una serie di funzionalità per l’invio di mail al verificarsi di abusi di traffico telefonico, secondo soglie impostabili dall’utente. Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un’installazione WebTax già esistente, assicurandosi che il numero di 5000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze. Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga di almeno nr. 2 porte USB libere.

- (109) Licenza WebTax Exception Alarming predisposta per l’upgrade che consente di abilitare nell’applicazione WebTax una serie di funzionalità per l’invio di mail al verificarsi di abusi di traffico telefonico, secondo soglie impostabili dall’utente. Comprende chiave hardware di tipo USB. Le licenze disponibili devono essere applicate su un’installazione WebTax già esistente, assicurandosi che il numero di 10000 attacchi utente sia lo stesso per entrambe le licenze. Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga di almeno nr. 2 porte USB libere.

- (110) La licenza per Remote Alarm Monitoring consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di gestione degli allarmi per un massimo di 8 dispositivi connessi. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

Per l’installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (111) La licenza per Remote Alarm Monitoring consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di gestione degli allarmi per un massimo di 16 dispositivi connessi. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| File INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | Archiviazione B.M.OF | Data di emissione Giugno 2013 | Revis. 0 | Note - Cod. Doc. COLC13002 | pag. 12/14 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (112) La licenza per Remote Alarm Monitoring consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di gestione degli allarmi per un massimo di 32 dispositivi connessi. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (113) La licenza per Remote Alarm Monitoring consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di gestione degli allarmi per un massimo di 200 dispositivi connessi. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

Per l'installazione di tale licenza è necessario che il PC/Server disponga almeno di nr.°2 porte USB.

- (114) La licenza per WEBNMS consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di allarmistica per la gestione di un massimo di 2.000 attacchi utenti connessi a degli InfraNode. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

- (115) La licenza per WEBNMS consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di allarmistica per la gestione di un massimo di 5.000 attacchi utenti connessi a degli InfraNode. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

- (116) La licenza per WEBNMS consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di allarmistica per la gestione di un massimo di 10.000 attacchi utenti connessi a degli InfraNode. Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

- (117) La licenza per Access Control consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di controllo degli accessi in telediagnosi ad uno o più dispositivi connessi ad un InfraNode per un massimo di 8 nodi. Gli accessi vengono autenticati mediante RSA, mentre l'intero processo di comunicazione viene criptato con una chiave di criptazione dinamica negoziata ad ogni connessione. Tale licenza è in aggiunta alla licenza RAM.

Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

- (118) La licenza per Access Control consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di controllo degli accessi in telediagnosi ad uno o più dispositivi connessi ad un InfraNode per un massimo di 16 nodi. Gli accessi vengono autenticati mediante RSA, mentre l'intero processo di comunicazione viene criptato con una chiave di criptazione dinamica negoziata ad ogni connessione. Tale licenza è in aggiunta alla licenza RAM.

Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

- (119) La licenza per Access Control consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di controllo degli accessi in telediagnosi ad uno o più dispositivi connessi ad un InfraNode per un massimo di 32 nodi. Gli accessi vengono autenticati mediante RSA, mentre l'intero processo di comunicazione viene criptato con una chiave di criptazione dinamica negoziata ad ogni connessione. Tale licenza è in aggiunta alla licenza RAM.

Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

- (120) La licenza per Access Control consente di abilitare la piattaforma InfraReach del Centro di Gestione alla funzionalità di controllo degli accessi in telediagnosi ad uno o più dispositivi connessi ad un InfraNode per un massimo di 200 nodi. Gli accessi vengono autenticati mediante RSA, mentre l'intero processo di comunicazione viene criptato con una chiave di criptazione dinamica negoziata ad ogni connessione. Tale licenza è in aggiunta alla licenza RAM.

Comprende CD-ROM e una chiave hardware di tipo USB.

| File | Archiviazione | Data di emissione | Revis. | Note - Cod. Doc. | pag. |
|---|---------------|-------------------|--------|------------------|-------|
| INFR_ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | B.M.OF | Giugno 2013 | 0 | COLC13002 | 13/14 |

Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

Revisione 0 emessa con new letter del 26 giugno 2013 – protocollo N° 279/2013

- (121) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus 2S4E MdM (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s e modem a 56 Kbit/s abilitati) abilitato con le licenze di controllo accessi sicuro e all'allarmistica per SCP fino a 300 derivati
- (122) Comprende dispositivo di bufferizzazione InfraNode Plus 2S4E MdM (dotato di nr.°5 porte seriali, di cui nr.°2 abilitate, e di 2 porte Ethernet 10/100 Mbit/s e modem a 56 Kbit/s abilitati) abilitato con le licenze di controllo accessi sicuro e all'allarmistica per SCP oltre i 300 derivati

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <i>File</i> INFR_ ACC_REACH_giugno 2013_Rev 0_draft | <i>Archiviazione</i> B.M.OF | <i>Data di emissione</i> Giugno 2013 | <i>Revis.</i> 0 | <i>Note - Cod. Doc.</i> COLC13002 | <i>pag.</i> 14/14 |
| Telecom Italia - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati | | | | | |